



### АВТОБЕТОНОНАСОС CIFA К 38 L (Италия)

<b>Шасси:</b>	<b>6x4</b>
Привод бетононасоса	от двигателя шасси
<b>Насосный узел:</b>	<b>РА 1506 / 909 F8</b>
Макс. теоретическая производительность:	<b>150 / 90 м<sup>3</sup>/час</b>
Макс. давление на бетон:	53 / 95 бар.
Макс. кол-во циклов в минуту	30 / 17
Подающие цилиндры (диаметр x длина)	230 x 2000 мм.
Объем приемного бункера	550 л.
Гидравлический контур	открытый
<b>Раздаточная стрела:</b>	<b>V4Z 38/34</b>
Высота подачи:	37,6 м.
Дальность подачи:	33,4 м.
Кол-во секций стрелы	4
Необходимая высота для раскладывания стрелы	9,1 м

#### Основные характеристики:

- Удобная конструкция для стандартного 3-осного шасси;
- Независимая несущая рама с защитой от деформации кручения;
- Раздаточная стрела V4Z 38/34 4 секции, внутренний диаметр бетоновода 125 мм., Z-образный тип раскрытия;
- Выносные опоры с гидравлическим приводом по обеим сторонам машины;
- Передние выносные опоры с X-образным выдвижением для быстрой установки и легкости раскрытия стрелы в стесненных условиях;
- Регулятор скорости подачи бетона;
- Насосный узел F8 с открытым гидравлическим контуром: бесшумная, ровная, непрерывная подача бетона с высокой производительностью;
- Предохранительное устройство на смотровом люке;

#### Комплектация:

- Пульт дистанционного радиоуправления стрелой (две скорости) с синтезатором частот, 8-ми позиционным джостиком и регулятором скорости подачи бетона;
- Резервный пульт дистанционного управления с кабелем 30 м.;
- Электрический вибратор с дистанционным управлением на решетке приемного бункера;
- Централизованная система смазки насосного узла;
- Дополнительная система ручной смазки насосного узла;
- Опорные плиты под опоры из сверхпрочного пластика с углублениями;
- Фара освещения приемного бункера;
- Уровни для контроля устойчивости;
- Принадлежности для чистки и промывки бетоновода;
- Гибкий шланг на конце стрелы 4 м.;
- Насос водяной 70 л / 30 бар;

- Шланг 10 м. с быстросъемной промывочной форсункой;
- Набор инструмента;
- Сумка CIFA с комбинезоном, каской, кепкой, перчатками, сигнальным жилетом;
- Манометры в футляре;
- Инструкции по управлению и эксплуатации на русском языке (Руководство –общая информация по работе с бетоном и бетононасосами + Руководство по автобетононаосу);
- Каталог запасных частей;
- Бак водяной 800 л. с электроподогревателями от сети 220В;
- Алюминиевая крышка заборного бункера;

Обучение операторов и механиков с пробным пуском с бетоном включено в стоимость и осуществляется на месте эксплуатации автобетононасоса.

Гарантия на бетононасос со стрелой CIFA – 12 месяцев с момента отгрузки без ограничения моточасов.